


機 器 名 称		メーカー名	型 名	数 量
音響調整卓		YAMAHA	M7-CL32	1
音響室周辺機器	音響卓	YAMAHA	MG16XU	1
	残響支援システム	ヤマハサウンドシステム	AFC (残響支援装置)	1 式
	CDプレーヤー	TASCAM	CD-01U	2
	MDレコーダー	TASCAM	MD-02B	2
	ダブルカセットデッキ	TASCAM	202MKv	1
	マルチエフェクター	YAMAHA	SPX2000	1
	グラフィックイコライザー	YAMAHA	Q2031B	2
	コンプレッサ/リミッター	dbx	1066	2
マイクロホン	ワイヤレスマイク (ハンド型)	SENNHEISER	SKM100-835G3	4
	ワイヤレスマイク (タビソ型)	SENNHEISER	SK100G3-JB+ME-2US	2
	ダイナミックマイク	SHURE	SM58	6
	ダイナミックマイク	SHURE	SM58 BETA	2
	ダイナミックマイク	SHURE	SM58 スイッチ付	1
	ダイナミックマイク	SHURE	SM57	4
	ダイナミックマイク (フレキシブル)	audio-technica	AT-808G+AT8655	2
	コンデンサーマイク	AKG	C-391B	4
	コンデンサーマイク	AKG	414XLS	2
	3点吊用ステレオマイク	SANKEN	CMS-2+MB-2D	1
マイクスタンド	ストレート型マイクスタンド	K&M	ST200	2
	ストレート型マイクスタンド		ST210	5
	ミニマイクスタンド	K&M	ST199	3
	ブーム型マイクスタンド	K&M	ST210/2	2
	ミニブーム型マイクスタンド	K&M	ST259	2
	卓上型マイクスタンド	SUGIPRODUCTS	DS-41K	4
	卓上型グーズネックスタンド			2

美幌町民会館 びほーる 音響設備一覧

2016,04,25 現在 2/3 P

機 器 名 称		メーカー名	型 名	数 量
スピーカー	プロセリアスピーカー	NEXO	PS10	2
	サイドスピーカー(上手/下手遠距離用)	NEXO	PS10	各1
	サイドスピーカー(上手/下手近距離用)	NEXO	PS10	各1
	サイドスピーカーサブウーハー(上手/下手)	NEXO	LS600	各1
	ステージフロントスピーカー	JBL	control23	4
	ウォールスピーカー	JBL	control26	8
	ステージスピーカー	YAMAHA	C115VA(キャスタ-台)	2
	ステージスピーカー(サブウーハー)	YAMAHA	SW118V(キャスタ-台)	2
	移動型兼70ア-モニター	YAMAHA	SM12V	2
		YAMAHA	SM15V	4
	スピーカースタンド	ULTIMATE SUPPORT	TS-90B	4
	パワーモニタースピーカー	YAMAHA	MS101Ⅲ	4
3点吊マイク装置		ヤマハサウンドシステム	MHL-30(電動式)	1式
イタ-加装置		Clear-com	2ch	1式
下手機器架	オーディオミキサー	TOA	M-110	1
固定式	DLP方式プロジェクター(6000lm)	Panasonic	PT-DZ6710+ET-DLE250	1
	ブルーレイ/VHSデッキ	Panasonic	DMR-BR670V	1
	パラパラボックス(16CH)	CANARE	16J12F12	2
	マルチケーブル(10m)	CANARE	16C10-E3	2
	フェーダーボックス	TOMOCA	TCC-100	3
移動用	CDプレーヤー	TASCAM	CD-01U	1
	MDレコーダー	TASCAM	MD-02B	1
	ダブルカセットデッキ	TASCAM	202MKⅴ	1
	プロジェクター	EPSON	EB-G5950	1



その他	ステージスピーカーコンセント	下手袖・上手袖コンセント盤
	スピーカーコンセント(A B C D)	下手袖・上手袖・下手奥・上手奥コンセント盤

