

主幹 調光器盤	3相4線式 180kVA		舞台仮設電源 (舞台下手奥)		単相3線 15kVA		30AC型×8 平行2口×2			
	2kw × 87		1~3サス・SC・後C・F・CL・GAL・客席・客電							
	3kw × 28		UH・LH・FR							
	下奥ユニット		50A		DDM206	TTL	下上FC⑧⑨用			
調光操作卓 F153(松村電機)	プリセット		60ch/3段		ジョイント180ch					
	サブフェーダー		20本		シーン:1000					
	チェイス		50パターン		ステップ:99		トータル1000ステップ			
	コントロールCH・DIM		512		ダブルパッチ機能/外部入力に対応					
舞台袖操作盤	1面		サブフェーダー		×10本					
			客席自動調光操作部		×1式					
回路	調光 105 回路  直 16 回路	場所	調光回路		直回路		備考			
		1SUS	C20A	12回路×各2口		C20A直	2			
		1SUS & 天反ハト	C20A	1回路×各12口			作業灯切替回路			
		2SUS	C20A	12回路×各2口		C20A直	2			
		3SUS	C20A	12回路×各2口		C20A直	2			
		UH	C30A	8回路			4色配線			
		LH	C30A	8回路						
		FC上手	C20A	9回路						
		FC下手	C20A	9回路						
		※ [FC上手①②、FC下手①②]は舞台前壁面に同一回路があります								
		後C	C20A	3						
		F	C20A	3						
		GC上手	C20A	4			作業灯切替1回路			
		GC下手	C20A	4			作業灯切替1回路			
		※ [GC上手下手①②]は[ステージ下手奥壁面]と、[フロント上下内壁面]に同一回路があります								
		FR上手	C20A	6回路×各3口		C20A直	1		ユニットは30A	
		FR下手	C20A	6回路×各3口		C20A直	1		ユニットは30A	
		CL	C20A	12回路×各2口		C20A直	2			
		PIN				C60A直	2		2kwクセノン×2	
		舞台袖DMX				C20A直	1			
客席DMX				C20A直	1					
ロビー				C20A直	2					

DMX回路	OUT×8 IN×2	1SUS	OUT	1		
		2SUS	OUT	1		
		3SUS	OUT	1		
		FR上手	OUT	1		
		FR下手	OUT	1		
		CL	OUT	1		
		舞台上前DMX	OUT	1	IN	1
		舞台下前DMX	OUT	1	IN	1
		舞台上奥DMX	OUT	1	IN	1
		舞台下奥ユニット DMX	OUT	1	IN	1
		客席DMX	OUT	1	IN	1